

Komposit Højbed

SAMLEVEJLEDNING

Trin 1: Sæt pladerne ovenpå hinanden og ind i slidserne.

Trin 2: Sæt vinkelbeslag på med de selvskærende skruer. 1 skrue pr. bræt i hver side.

Trin 3: Hvis der medfølger ekstra beslag og tråde, sættes disse på midten af hver side, og trådene sættes fast i beslagene.

Se billeder herunder for hvordan bedet skal se ud når det er samlet.



